



# Neugart Calculation Program

## Instalación de NCP® 4.1

### **1. Requisitos del sistema**

- Microsoft Windows 7 o posterior
- Para la activación es necesario disponer de una conexión a Internet operativa
- Procesador: 2 GHz
- Memoria de trabajo: 4 GB
- Tarjeta gráfica, Resolución: Se recomienda 1024 x 768 (1280x900)
- Capacidad del disco duro: 250 MB

### **2. Instalación del software NCP**

Descargue el archivo de instalación desde [nuestra web](#). Para ello deberá aceptar el acuerdo de licencia.

Ejecute el archivo descargado "NCP4.1-Setup.exe" y siga las instrucciones de la pantalla.

**Nota:** Puede instalar NCP en cualquier carpeta sobre la que tenga derechos de escritura (Documentos, Escritorio, etc.). También se soportan medios tales como memorias USB. La instalación no realiza cambios en el sistema operativo y se puede eliminar completamente simplemente borrando la carpeta de instalación.

### **3. Activación del software NCP**

Al iniciar por primera vez el software, se le solicitará que cumplimente una solicitud de licencia. A continuación haga clic sobre "Registrar". Tenga en cuenta que para ello necesitará tener una conexión a Internet operativa.

A continuación se le enviará un e-mail a la dirección que usted indique. Haga clic sobre el enlace contenido en el e-mail. A continuación la licencia de NCP queda otorgada por un periodo de 1 año.

Si tiene preguntas puede dirigirse a [ncp@neugart.com](mailto:ncp@neugart.com).